

EVOBIKE

Manuel lastvogn Birka



OBS:

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du monterer og bruger produktet. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning kan medføre skader eller personskader.

Model: Birka



Før du begynder monteringen, skal du kontrollere indholdet af kartonen:

- ◆ 1 x trailer
- ◆ 1 x plastkasse
- ◆ 1 x regnslag
- ◆ 2 x 16" baghjul
- ◆ 1 x trækstang
- ◆ 2 x forreflekser (hvide)
- ◆ 2 x bagreflektorer (røde)
- ◆ 1 x stik

• Montering og afmontering af trailer





Trin 1:

Løsn låsepinden, og åbn trækstangen fra bunden til siden, og lås den fast.

Trin 2:

Tryk på metaludløseren for at montere baghjulene i soklen. Kontroller, at hjulet er fastgjort korrekt.



Trin 3:

Monter bag- og forreflektorerne, og stram skruerne. Drej derefter reflektorerne til vandret position.

Demontering af traileren



Trin 5:

Tryk på metaludløseren for at fjerne hjulene. Fjern derefter reflekserne.

Trin 6:

Løsn trækstangen, drej den vandret ned til bunden af traileren, og fastgør den med låsepinden.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Regelmæssig kontrol af alle vigtige komponenter, såsom: trækstang, ramme, belysning udstyr (hvis relevant), dæk og hjul osv. for at sikre, at de er i sikker stand; regelmæssig kontrol af, at bolte er godt spændt.
2. Før hver tur skal du sikre dig, at den tilkoblede trailer ikke forstyrrer cykelens bremses, pedaler eller styring.
3. Parker ikke traileren i nærheden af en grøft eller en farlig vej.
4. Trækstangsbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
5. Traileren må aldrig fastgøres til en racercykel eller terrængående cykel, og den må aldrig fastgøres til en elcykel eller motorcykel med en hastighed på over 24 km/t (ujævne veje, sving: 8 km/t).
6. Cyklisten skal være en voksen i god fysisk form. Desuden skal cyklisten være ekstra opmærksom, når han/hun kører med en .
7. Foretag ingen ændringer på traileren.
8. Sørg for, at alle låseanordninger er aktiveret og fungerer korrekt, inden du tager den i brug.
9. For at undgå personskader skal du være meget forsigtig, når du folder og udfolder dette produkt.
10. Vær opmærksom på, at traileren har en negativ indflydelse på cykelens bremselængde, når den er monteret.
11. Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.
12. Kontroller dæktrykket under samling og før hver tur (maksimalt dæktryk er 43 psi). Kontroller regelmæssigt og hold det rent.
13. En cykel med påhængsvogn kræver en bred svingradius. Undgå skarpe sving.

VIGTIGT

LÆS BRUGSANVISNINGEN, FØR DU BRUGER TRAILEREN

Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan medføre alvorlig personskade eller død for cyklisten.

Modelnummer: Birka Fremstillet

for: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13,76231Rimbo